

Français

Pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE :

- 1) aller sur le site : www.iomega.com/software/
- 2) télécharger et installer le « USB update module »

Pour les utilisateurs de Mac OS® 8.6 :

- 1) aller sur : www.apple.com
- 2) télécharger « USB Mass Storage 1.3.5 »

Pour les utilisateurs de Windows Me/2000/XP et Mac OS 9.X et versions ultérieures :

- USB est pris en charge par votre système.

Installation

- 1) connecter votre lecteur iomega® Micro Mini USB à un port USB de votre ordinateur
- 2) vérifier que l'icône du lecteur s'affiche
- 3) vérifier que la lumière clignote lentement, ce qui indique que le lecteur est sous tension.
- 4) ne jamais déconnecter le lecteur lors d'un transfert de données, lorsque la lumière clignote rapidement, car cela pourrait entraîner une perte de données.
- 5) Pour commencer à utiliser le lecteur, cliquer 2 fois sur l'icône dans le poste de travail, l'explorateur windows ou sur le bureau

Pour les utilisateurs de PC :

- 1) vérifier que vous êtes connectés à internet
- 2) pour enregistrer votre lecteur et télécharger les derniers logiciels. cliquer sur l'icône « cliquer ici »

Supprimer le lecteur

- vérifier qu'aucun transfert de données n'est en cours

Pour les utilisateurs de PC :

- 1) cliquer sur l'icône « Remove Hardware »
- 2) supprimer le lecteur

Pour les utilisateurs de Windows® 98/98 Deuxième Edition :

- supprimer le lecteur

Pour les utilisateurs Mac :

- 1) faire glisser l'icône du lecteur dans la poubelle
- 2) supprimer l'icône

Formatage du lecteur

- 1) sauvegarder les données présentes sur le lecteur
- 2) copier les informations de la section « cliquer ici » sur votre bureau
- 3) pour formater le lecteur, utiliser les utilitaires de formatage de système de votre PC ou Mac

Enregistrement du lecteur en ligne

- 1) aller sur www.iomegareg.com/fr
- 2) enregistrer votre produit en ligne

Assistance clientèle

- consulter : www.iomega.com